



CHRISAFIS
ΡΟΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε περίπτωση διακοπής
ηλεκτρικού ρεύματος

Σύστημα Απασφάλισης



για κεντρικά μοτέρ

1. Ξεβιδώστε αργά και προσεκτικά το μηχανισμό χειροκίνησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει πιθανότητα το ρολό να κινηθεί απότομα προς τα επάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με την κατάσταση των ελατηρίων



2. Ανεβάστε/Κατεβάστε αργά και προσεκτικά το ρολό με τα χέρια, μέχρι το ύψος που το φθάνετε άνετα.



3. Μετά από κάθε χρήση βιδώστε ξανά το μηχανισμό χειροκίνησης στην αρχική του θέση

Όταν επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα συνεχίστε να λειτουργείτε το ρολό κανονικά με τα τηλεχειριστήρια ή τα μπουτόν ελέγχου